



BOSS ORANGE
HUGO BOSS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



BOSS ORANGE
HUGO BOSS

СОДЕРЖАНИЕ

Модели с цифровой индикацией	3
Модели с цифровым хронографом	4
Модели с цифровой и аналоговой индикацией	7
Модели с двумя или тремя стрелками	10
Модели с несколькими счётчиками	11

ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

Модели с цифровой индикацией



Установка времени

Дважды нажав на кнопку **A**, установите время, выбрав показания: месяц / дата / часы / минуты.

Настраиваемые показания мигают. Путем нажатия на кнопку **B** настройте выбранные показания.

Нажатием на кнопку **A** подтвердите выбор.

ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

Модели с цифровым хронографом



Установка времени

1. Текущее время

Независимо от выбранного режима включите подсветку путем нажатия на кнопку **A**.

Установка времени:

1. Установите время путем нажатия на кнопку **C**.
2. Нажатием на кнопку **B** выберите часы, минуты, год, месяц и дату.
3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки **D**. Для перехода в режим текущего времени нажмите на кнопку **C**.

4. Выбрав функцию установки времени, путем нажатия на кнопку **A** установите 12/24 - часовой формат.

2. Настройка будильника

1. Для настройки будильника нажмите на кнопку **C**. При нажатии показания времени начинают мигать. Функция будильника активируется автоматически.

2. Нажатием на кнопку **B** выберите часы, минуты, год, месяц и дату.

3. Настройте мигающие показания при помощи кнопки **D**. Для возврата к функции будильника нажмите на кнопку **C**.

4. Активация и деактивация будильника и звукового сигнала: Выбрав функцию будильника, активируйте или деактивируйте будильник (☹) или звуковой сигнал (☞) путем нажатия на кнопку **A**.

5. В момент индикации запрограммированного времени будильника раздается звуковой сигнал и значок (☹) мигает в течение 20 сек.

3. Таймер

Настройка таймера:

1. Для настройки таймера нажмите на кнопку **C**.
2. Активируйте/деактивируйте таймер нажатием на кнопку **A**.
3. Установите время в часах, минутах и секундах путем нажатий на кнопку **B**.
4. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки **D**. Для воз-

врата к функции таймера нажмите на кнопку **С**.

5. Функция таймера:

Активируйте/деактивируйте таймер нажатием на кнопку **D**. Нажав на кнопку **С**, обнулите показания после остановки таймера.

6. В указанный момент в течение 10 секунд раздается звуковой сигнал.

4. Хронограф

1. Нажав на кнопку **D**, активируйте/деактивируйте функцию хронографа.

2. После остановки хронографа обнулите показания, нажав на кнопку **A**.

3. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку **B** позволяет вернуться в режим текущего времени.

ЦИФРОВЫЕ ЧАСЫ

Модели с цифровой и аналоговой индикацией



Установка времени

1. Включите трехсекундную подсветку путем нажатия на кнопку **A**.



2. Функция хронографа

Нажав на кнопку **D**, активируйте/деактивируйте функцию хроно-

графа. После остановки хронографа обнулите показания, нажав на кнопку **C**. При осуществлении хронометража нажатие на кнопку **C** позволяет отображать показания промежуточного финиша. Высвечивается индикация «SP». Последующее нажатие на кнопку **D** позволяет выйти из режима промежуточного финиша и остановить хронометраж. Для обнуления показаний еще раз нажмите на кнопку **C**.

При осуществлении хронометража нажатие на кнопку **B** позволяет вернуться в режим текущего времени.

3. Ежедневный будильник

Активация и деактивация будильника и звукового сигнала. Активируйте или деактивируйте будильник () или звуковой сигнал () путем нажатия на кнопку **D**. Настройка будильника: нажмите на кнопку **C** для выбора часов или минут. Настройте мигающие показатели при помощи кнопки **D**. Подтвердите выбор при помощи кнопки **C**. Для перехода в режим текущего времени нажмите на кнопку **B**. Активация и деактивация функции повтора. Когда будильник начнет звонить, отключите звуковой сигнал нажатием на кнопку **D**, затем при помощи кнопки **B** активируйте или деактивируйте функцию повтора. В случае активации повтора через пять минут раздастся звуковой сигнал, который автоматически отключится через 20 секунд.

4. Установка времени

Секунды мигают во время настройки. Для обнуления показаний нажмите на кнопку **D**. Путем нажатия на кнопку **C** выберите настраиваемые показания, представленные в следующем порядке:

Часы -> Минуты -> Месяц -> Дата -> День недели -> Секунды.

При установке часов значок «Н» обозначает 24-часовой формат, а значок «А» или «Р» - 12-часовой формат. Если отображаемые секунды находятся в диапазоне от 30 до 59, то нажатие на кнопку **D** позволит обнулить показания секунд и перевести время на минуту вперед. Если отображаемые секунды находятся в диапазоне от 00 до 29, время в минутах остается неизменным.

АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ

Модели с двумя или тремя стрелками



Установка времени

Вытяните заводную головку в положение 3. Установите время, вращая заводную головку в любом направлении.

Установка даты

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, вращая заводную головку в любом направлении.

АНАЛОГОВЫЕ ЧАСЫ

Модели с несколькими счетчиками



Часы с несколькими счетчиками оснащены многофункциональным механизмом, обеспечивающим индикацию месяца, дня недели и даты в окошках.

Установка времени и дня недели

Вытяните заводную головку в положение 3. Установите время, вращая заводную головку в любом направлении. Установите день недели путем вращения заводной головки. Для перевода показаний на день вперед или назад часовая стрелка должна совершить два полных оборота.

Установка даты

Вытяните заводную головку в положение 2. Установите дату, вращая заводную головку в любом направлении.

Обслуживание и уход

Как и любой другой точный механизм, ваши часы Boss Orange требуют периодического обслуживания. Такое обслуживание заключается в разборке, чистке, последующей сборке и смазке механизма. Рекомендуется производить обслуживание с интервалом не более 3 – 5 лет, вместе с заменой батареи часов.

Дополнительную информацию об условиях гарантийного обслуживания и адреса сервисных центров можно найти в разделе «условия гарантийного обслуживания».

Ударостойкость

Механизмы всех часов Boss Orange защищены от ударов и соответствуют мировым стандартам защищенности.

Защищенность от влаги

Все часы Boss Orange соответствуют международным стандартам по защищенности от влаги до 3 атм / 30 м. / 99 фут. Это означает, что дождь и незначительное попадание воды на корпус не причинит им вреда, при условии отсутствия повреждений корпуса часов, стекла или головки.

Внимание: не нажимайте кнопки часов с секундомером, пока часы находятся под воздействием влаги, это нарушит их герметичность.

Замечание: мы не рекомендуем мочить кожаный ремешок часов. Под воздействием влаги кожа может преждевременно изнашиваться. Аккуратно протрите часы, используя влажную, мягкую ткань, если они подверглись воздействию морской или хлорированной воды.

Условия гарантийного обслуживания

Срок гарантии – 24 месяца со дня покупки. Производитель гарантирует исправную работу изделия в течение данного срока при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации и при условии использования изделия только для личных нужд. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный покупателю неисправностью изделия. Производитель обязуется бесплатно устранить недостатки изделия, возникшие по вине фирмы-изготовителя, при предъявлении изделия, данного талона и документа, подтверждающего факт покупки, в указанные сервис-центры. Срок устранения недостатков изделия определяется сервис-центром индивидуально, и составляет не более 45 дней с момента приемки изделия у покупателя.

Вскрытие изделия или попытка ремонта по любой причине вне гарантийного сервиса влечет однозначное аннулирование данной гарантии.

В течение гарантийного срока допускается и не является дефектом:

1. Разрядка элемента питания (батарейки), установленного в изделие заводом-изготовителем. Замена элемента питания в течение гарантийного срока должна производиться только в гарантийном сервисном центре за счет покупателя. При этом покупатель оплачивает только стоимость элемента питания (работа по его замене происходит за счет сервисного центра);
2. Износ (поломка) ремешка, браслета, застежки, корпуса часов (полный или частичный), кнопок, головок или покрытия часов (по-

золоты, металлизации и т.п.) в процессе эксплуатации;

3. Рассогласование часовой и минутной стрелки менее 0,5 минутного деления (при совмещении их в положении 12-00);

4. Отклонение секундной стрелки от штрихов деления шкалы менее 0,5 секундного деления;

5. Люфт часовой и минутной стрелки кварцевых часов в пределах 0,5 секундного деления;

6. Отклонение среднесуточной точности хода механических часов менее чем на -20/+40 секунд в сутки. Отклонение среднемесячной точности хода кварцевых часов менее чем на +/-20 секунд в месяц. Значение точности хода ваших часов более точно можно узнать в инструкции.

Гарантия не распространяется на:

1. Изделия, имеющие следы нарушения правил эксплуатации:

- следы ударов и механических повреждений: вмятины, зазубрины, отскочившие стрелки, отсутствие или деформация заводной головки часов и т.п.;

- следы несанкционированного вскрытия вне гарантийного сервис-центра (царапины на корпусе в месте стыка с задней крышкой, поврежденные шлицы винтов, отпечатки пальцев внутри механизма, нестандартные элементы питания и т.п.);

- следы воздействия на изделие высоких (более +50 градусов Цельсия) или низких температур (менее -20 градусов Цельсия);

2. Повреждения (внутренние или внешние) вызванные любым внешним механическим воздействием, ударными или вибрационными нагрузками, применением внешней силы к частям изделия: разбитое или выпавшее стекло, трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом или выгибание оси переводной головки, искривление осей колес и баланса, деформации платин, разрыв или растяжение деталей, отрыв ушек корпуса для крепления браслета и т.п.;

3. Повреждение часов водой в результате нарушения правил эксплуатации. Часы с обозначениями «water resistance» и «water resistance 30 m» не предназначены для плавания. Запрещается воздействовать на головку или кнопки часов, пока часы находятся в воде;

4. Повреждения, вызванные попаданием на изделие едких химических веществ или растворов: щелочи, кислоты, ртуть и её пары, растворители пластиков и т.п.;

5. Повреждение изделий из-за попадания внутрь инородных предметов, веществ или насекомых;

6. Повреждение механизма календаря из-за перевода пользователем даты или недели между 23.00 и 04.00 часами (когда задействован механизм автоматического изменения даты).

7. Прочие повреждения, вызванные умышленными или неосторожными действиями покупателя или нарушением правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Настоящий гарантийный талон действителен только на изделие, на которое выписан.

Талон с незаполненными или неразборчиво заполненными графами характеристик изделия, с исправлениями в графах или без подписи покупателя считается недействительным.

В спорных случаях о причине возникновения дефектов изделия, необходимо получение заключения из гарантийного сервисного центра или бюро независимых экспертиз.

Изделие проверено полностью. Изделие повреждений не имеет. С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен и согласен.

Подпись покупателя

Фирма-продавец

Телефон Фирмы-продавца

Адрес Фирмы-продавца

Гарантия недействительна без штампа магазина

Продавец _____
Подпись

Дата приема	Дата выдачи	Описание ремонта	Мастер

КОРЕШОК К ТАЛОНУ

BOSS ORANGE

Фирма-продавец

HUGO BOSS

Модель

Дата продажи

Дата ремонта

Описание ремонта

Запчасти

Цена ремонта

.....
 линия отреза

г. Москва, ул. Вятская, 27/3

(495) 783-74-64

М.П.

г. Москва, ул. Марксистская, 20

(495) 741-59-52

М.П.

г. Зеленоград, пл. Юности, 5

(495) 542-16-92

М.П.

г. Санкт-Петербург

тел.: (812) 346-40-63 www.au-spb.ru

М.П.

КОРЕШОК К ТАЛОНУ

BOSS ORANGE

Фирма-продавец

HUGO BOSS

Модель

Дата продажи

Дата ремонта

Описание ремонта

Запчасти

Цена ремонта

.....
линия отреза
.....

г. Москва, ул. Вятская, 27/3

(495) 783-74-64

М.П.

г. Москва, ул. Марксистская, 20

(495) 741-59-52

М.П.

г. Зеленоград, пл. Юности, 5

(495) 542-16-92

М.П.

г. Санкт-Петербург

тел.: (812) 346-40-63 www.au-spb.ru

М.П.

Адреса сервисных центров:

г. Москва, ул. Вятская, 27/3

(495) 783-74-64

г. Москва, ул. Марксистская, 20

(495) 741-59-52

г. Зеленоград, пл. Юности, 5

(495) 542-16-92

г. Санкт-Петербург

тел.: (812) 346-40-63

www.au-spb.ru

Всю информацию по региональному сервисному обслуживанию,
а также адреса сервис центров смотрите на сайтах:

www.clockservice.ru

www.timetec.ru

Информация об изделии:

Часы наручные: ***Boss Orange***

Изготовлено по лицензии:

«MGI Luxury Group S.A.»

Rue de Nidau, 35 CH-2501 Bienne, Switzerland

Импортер:

ООО «Тайм энд Технолоджиз»,

121087, Москва, ул. Новозаводская, д. 8, к. 4

***Часы не подлежат обязательной
сертификации***

